





Installation Quick Start Guide for FMM-2

Important Installation Instructions:


1. Locate the filter cartridge holder in the back upper right hand corner of the refrigerator. To open the cartridge cover, push in where indicated and the cover will drop down.




2. Remove old filter by slowly rotating it to the left. A small amount of water may drip down.




3. Remove the protective plug from the end of the new cartridge.




4. Position the cartridge inside the cartridge holder and slowly rotate the cartridge to the right until it stops. When the cartridge is properly installed, you will feel it “click” as it locks into place. The blade on the end of the cartridge should be positioned vertically. Do not overtighten.



5. Close the cartridge cover.



6. Run water from the dispenser for 5 minutes at 0.5 gpm (about 2½ gallons) to clear the system and prevent sputtering.



Note: Initial flow rate may be slower than expected. Full flow rate should be restored within 24-36 hours.

7. Locate the included Water Filter Replacement Calendar, and place dark circle over the month you installed your new filter. The light circle will indicate your next replacement month (May vary with water conditions and usage).

Warning: To reduce the risk of property damage from water leakage, the filter bypass plug **MUST** be used when a filter replacement cartridge is not installed. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Protect from freezing. **REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS, OR IF BAD TASTE OR ODOR OCCURS.** The risk associated with small parts can cause choking if swallowed. Keep children away from small parts during the replacement of the water filter.


For further questions or assistance please call 1-855-849-3589



Guía de instalación de inicio rápido para FMM-2

Instrucciones de instalación importantes:


1. Localiza el soporte del cartucho del filtro en la parte trasera superior derecha del refrigerador. Para abrir la cubierta del cartucho, presiona donde se indica y la cubierta caerá.




2. Retira el filtro viejo girándolo lentamente hacia la izquierda. Es posible que gotee un poco de agua.




3. Retira el tapón protector del extremo del nuevo cartucho.




4. Coloca el cartucho dentro del soporte del cartucho y gira lentamente el cartucho hacia la derecha hasta que se detenga. Cuando el cartucho esté debidamente instalado, sentirás un “clic” al quedar fijo en su lugar. La hoja en el extremo del cartucho debe estar colocada verticalmente. No aprietes demasiado.



5. Cierra la cubierta del cartucho.



6. Deja salir agua del dispensador durante 5 minutos a 0.5 gpm (alrededor de 2.5 gal) para limpiar el sistema y evitar que el flujo no sea constante.



Nota: Flujo inicial puede ser más lento de lo esperado. Flujo completo debe ser restaurado dentro de 24 a 36 horas.

7. Busca el calendario de reemplazo de filtro de agua incluido y coloca el círculo oscuro en el mes en el que instalaste tu nuevo filtro. El círculo claro te indicará el mes del próximo reemplazo (puede variar dependiendo de la condiciones del agua y el uso).

Advertencia: Para reducir el riesgo de daños a la propiedad debido a filtraciones de agua, el tapón derivación del filtro **TIENE** que usarse cuando no se ha instalado un cartucho de reemplazo de filtro. No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Proteger del congelamiento. **CAMBIA EL FILTRO CADA 6 MESES O SI HAY MAL OLOR O MAL SABOR.** Si se ingieren las piezas pequeñas, podrían provocar asfixia. Mantén a los niños alejados de las piezas pequeñas al reemplazar el filtro de agua.

Si Tienes más preguntas o necesitas ayuda, llama al 1-855-849-3589